

Terminal mobil BlackBerry 7290™

Scurt Ghid de Utilizare



Învărte **roțița de navigare** pentru a deplasa cursorul și a evidenția diverse elemente pe ecran.

Click (apasă) **roțița de navigare** pentru vizualizarea meniului, pe cele mai multe ecrane, sau pentru selectarea unor elemente pe ecran.

Apasă **butonul Escape** pentru a ieși din ecran, pentru a anula o acțiune sau pentru a reveni la pagina anterioară din browser.

Mentține **butonul Escape** apăsat pentru a încheia un apel telefonic.

2004 Research In Motion Limited. Toate drepturile sunt rezervate. Familiile de mărci, imagini și simboluri BlackBerry și RIM sunt proprietatea exclusivă și mărci înregistrate ale Research In Motion Limited (RIM). Toate celelalte mărci de fabricație sunt proprietatea respectivilor deținători. IBM Lotus, Domino și Lotus Notes sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Marca și logourile Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc și orice utilizare a acestor mărci de către Research In Motion Limited se face sub licență. Nu există garanții exprimate sau tacite cu privire la conținutul acestui document și toate informațiile furnizate aici sunt oferite „așa cum sunt”. RIM și filialele sale nu sunt responsabile pentru pagubele directe, indirecte, speciale sau circumstanțiale referitoare la utilizarea acestui document, inclusiv și fără a se limita la pierderea profitului sau veniturilor, pierderea de date, pagube cauzate de întârzieri, profit pierdut sau eșecul în realizarea economiilor planificate, chiar dacă RIM a fost informat de posibilitatea apariției unor astfel de probleme. Această documentație a fost tradusă de Orange România SA. Research In Motion Limited, filialele și partenerii săi (denumiți în ansamblu „RIM”) nu au controlat și nu sunt responsabile pentru conținutul acestui material, incluzând, dar fără a se limita la acestea, corectitudinea informației, respectarea drepturilor de autor, legalitatea, moralitatea, linkurile sau orice alt aspect din conținutul acestuia. Orice contracte cu terți, incluzând, dar fără a se limita doar la acestea, respectarea licențelor și a termenilor și condițiilor respective se încheie doar între Orange România SA și terți. RIM nu este răspunzătoare sau pasibilă în nici un fel în cadrul acestor relații contractuale. RIM își rezervă dreptul de a schimba periodic informațiile care sunt incluse în documentație. Totuși, RIM nu se obligă să asigure aceste schimbări într-un anumit timp sau chiar deloc. Terminalul tău mobil poate diferi față de descrierile cuprinse în acest document.



Informații/Sfaturi

Telefon

Deschide interfața telefonului	Apasă butonul Telefon
Termină un apel din ecranul Apel Activ	Mentține apăsat butonul Escape
Dezactivează microfonul în timpul unui apel din ecranul Apel Activ	Apasă butonul Telefon
Schimbă volumul în timpul unui apel	Învărte roțița de navigare
Formează o literă într-un număr de telefon	Apasă + tasta literei
Apelează căsuța vocală	Mentține apăsat
Atribue apelarea rapidă unei litere	Mentține apăsată litera și editează numărul de telefon
Formează o extensie a numărului de telefon	Apasă + și editează numărul de telefon

Dezactivează microfonul în timpul unui apel folosind casca	Apasă butonul cască
Termină un apel folosind casca	Mentține apăsat butonul cască

Browser

Deschide pagina principală	Apasă
Deschide ecranul Bookmark din Browser	Apasă
Adaugă Bookmark	Apasă
Reactualizează o pagină web	Apasă
Caută o pagină web	Apasă
Derulează pagina în jos	Apasă tasta Space
Revino la pagina anterioară	Apasă butonul Escape
Oprește încărcarea unei pagini web	Apasă butonul Escape
Mergi la o anumită pagină web	Apasă
Ieși din Browser	Ține apăsat butonul Escape

Mesaje

Redactează din lista de mesaje	Apasă
Răspunde expeditorului	Apasă
Răspunde la toate	Apasă
Redirecționează un mesaj	Apasă
Mergi la următoarea dată	Apasă
Mergi la data anterioară	Apasă
Mergi la următorul mesaj necitit	Apasă
Vizualizează mesajele trimise	Apasă +
Vizualizează mesajele primite	Apasă +
Vizualizează mesajele scrise	Apasă +
Vizualizează mesajele din casuța vocală	Apasă +
Derulează pagina în partea superioară a mesajului deschis	Apasă + tasta Enter
Derulează pagina în partea inferioară a mesajului deschis	Apasă tasta Enter

Calendar*

Schimbă formatul Agendei	Apasă
Schimbă formatul în Zi	Apasă
Schimbă formatul în Săptămână	Apasă
Schimbă formatul în Lună	Apasă
Mergi la următoarea zi, săptămână sau lună	Apasă
Mergi la ziua, săptămâna sau luna anterioară	Apasă
Mergi la data curentă	Apasă
Mergi la o anumită dată	Apasă

*În opțiunile calendarului, setează câmpul **Enable Quick Entry** la **No** pentru a folosi aceste scurtături în formatul Zi.