



©2007 Research In Motion Limited. Toate drepturile rezervate. Grupurile de mărci, imagini și simboluri corelate BlackBerry și RIM se află în proprietatea exclusivă a Research In Motion Limited. RIM, Research In Motion, BlackBerry, "Always On, Always Connected" și simbolul "plic în mișcare" sunt mărci înregistrate la U.S. Patent and Trademark Office (Oficiul de patente și mărci comerciale din S.U.A.) și pot fi înregistrate sau în curs de înregistrare în alte țări. Toate celelalte mărci, nume de produse, nume de companii, mărci comerciale și mărci de servicii aparțin proprietarilor respectivi.

MAT-15831-023 | PRINTSPEC-020 | SWD-223646-1005110108-023 | RBJ41GW



Sfaturi BlackBerry Curve 8320 Smartphone

 **BlackBerry**

Pornirea

Vă mulțumim pentru alegerea unui smartphone BlackBerry®! Consultați *Ghidul de inițiere* care a fost livrat împreună cu dispozitivul, pentru instrucțiuni pas cu pas pentru dispozitivul dvs.

Listă de control pentru configurare

Pentru a configura dispozitivul, finalizați următoarele sarcini. Consultați *Ghidul de inițiere* care a fost livrat împreună cu dispozitivul dvs. BlackBerry®, pentru asistență.

- Introducerea cartelei SIM
- Introducerea bateriei
- Încărcarea bateriei
- Rularea Expertului pentru configurare

Taste și caracteristici









Sfaturi pentru introducerea textului

- Pentru a transforma o literă în majusculă, țineți apăsată tasta aferentă literei până la afișarea majusculei sau apăsați tasta și tasta aferentă literei.
- Pentru a introduce un caracter alternativ de pe o tastă, apăsați tasta și tasta aferentă caracterului respectiv. De exemplu, pentru a tasta semnul de întrebare (?), apăsați tasta și .
- Pentru a introduce un simbol, apăsați tasta . Introduceți litera care apare sub simbol.
- Pentru a introduce un caracter accentuat sau special, apăsați tasta aferentă literei respective și rotiți trackball-ul spre stânga sau spre dreapta. Eliberați tasta aferentă literei odată cu afișarea caracterului accentuat sau special. De exemplu, pentru a tasta ü, țineți apăsat și rotiți trackball-ul spre stânga până apare litera ü.
- Pentru a activa blocarea tastelor numerice, apăsați tasta și tasta . Pentru a dezactiva opțiunea NUM lock, apăsați tasta .






Economisiți timp

Consultați *Ghidul de inițiere* care a fost livrat împreună cu dispozitivul dvs. BlackBerry® sau faceți clic pe **Help** (Asistență) în dispozitiv pentru a afla informații suplimentare despre utilizarea dispozitivului.

Sfaturi pentru utilizarea ecranului de întâmpinare


- Pentru a deschide lista de aplicații, apăsați tasta  .
- Pentru a reveni la ecranul de întâmpinare, apăsați tasta  .
- Pentru a bloca tastatura, în ecranul de întâmpinare sau în lista de aplicații, faceți clic pe **Keyboard Lock** (Blocare tastatură).
- Pentru a debloca tastatura, apăsați tasta  și tasta  și tasta  .
- Pentru a bloca dispozitivul, setați o parolă. În ecranul de întâmpinare sau în lista de aplicații, faceți clic pe **Lock** (Blocare).
- Pentru a debloca dispozitivul, introduceți parola. Apăsați tasta  .
- Pentru a activa modul de așteptare, mențineți apăsată tasta Mute (**Mut**).


Sfaturi pentru utilizarea telefon

- Pentru a efectua un apel din ecranul de întâmpinare, introduceți numărul de telefon. Apăsați tasta  .
- Pentru a încheia un apel, apăsați tasta  .
- Pentru a activa sau a dezactiva sonorul în timpul unui apel, apăsați tasta **Mute** (Mut).
- Pentru a activa sau a dezactiva difuzorul în timpul unui apel, apăsați tasta  .
- Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați tastele pentru volum.
- Pentru a adăuga interiorul pentru un număr de telefon, apăsați tasta  și tasta  . Introduceți interiorul.







Încercați

Efectuați un apel utilizând o comandă vocală.

1. În agendă, apăsați tasta  .
2. Faceți clic pe **New Address** (Adresă nouă).
3. Introduceți informațiile de contact.
4. Faceți clic pe trackball.
5. Faceți clic pe **Save (Salvare)**.
6. În aplicația pentru apelare prin comandă vocală, așteptați declanșarea semnalului sonor.
7. Rostiți "**Call** (Apelare)" și numele sau numărul de telefon al unui contact.


Pentru a încheia apelul, apăsați tasta  .

Sfaturi pentru utilizarea mesajelor









- Pentru a vă deplasa în partea superioară a unei liste de mesaje, apăsați  .
- Pentru a vă deplasa în partea inferioară a unei liste de mesaje, apăsați  .
- Pentru a vă deplasa la data următoare într-o listă de mesaje, apăsați  .
- Pentru a răspunde la un mesaj, apăsați  .
- Pentru a redirecționa un mesaj, apăsați  .
- Pentru a evidenția mesajele adiacente, țineți apăsată o tastă **Shift (Comutare)**  și rotiți trackball-ul.

Încercați

Copiați textul dintr-un mesaj și lipiți-l în altă aplicație.


1. În cadrul unui mesaj, plasați cursorul înaintea textului pe care doriți să îl copiați.
2. Apăsați tasta  și rotiți trackball-ul.
3. Faceți clic pe trackball.
4. Faceți clic pe **Copy** (Copiere).
5. Plasați cursorul în locul în care doriți să lipiți textul.
6. Faceți clic pe trackball.
7. Faceți clic pe **Paste** (Lipire).


Sfaturi pentru utilizarea browserului

- Pentru a urma o legătură, faceți clic pe aceasta.
- Pentru a naviga la o anumită pagină Web, apăsați .
- Pentru a reveni la pagina de întâmpinare, apăsați .
- Pentru a deschide lista de marcaje de utilizare frecventă, apăsați .
- Pentru a adăuga un marcaj de utilizare frecventă, apăsați .
- Pentru a vizualiza o listă de pagini Web pe care le-ați vizitat recent, apăsați .
- Pentru a reîmprospăta o pagină Web, apăsați .
- Pentru a opri încărcarea unei pagini Web, apăsați tasta .
- Pentru a închide browserul, mențineți apăsată tasta .





Încercați

Deplasați-vă în cadrul unei pagini Web, linie cu linie.

1. Într-o pagină Web, apăsați tasta .
2. Faceți clic pe **Select Mode** (Mod Selectare).



Pentru a selecta numai legături și câmpuri pe măsură ce vă deplasați într-o pagină Web, apăsați tasta . Faceți clic pe **View Mode** (Mod Vizualizare).

Sfaturi pentru utilizarea Organizatorului



- Pentru a vă deplasa la ziua, săptămâna sau luna următoare din calendar, apăsați tasta .
- Pentru a vă deplasa la ziua, săptămâna sau luna anterioară din calendar, apăsați tasta **Shift**  și tasta .
- Pentru a converti o măsurătoare în calculator, introduceți un număr. Apăsați tasta . Faceți clic pe **To Metric** (Metrică inițială) sau **From Metric** (Metrică finală). Faceți clic pe un tip de conversație.
- Pentru a căuta un contact într-o listă de contacte, introduceți numele sau inițialele contactului separate printr-un spațiu.

Încercați

Atribuiți un ton de apel unui contact.

1. În agendă, evidențiați contactul.
2. Apăsați tasta .
3. Faceți clic pe **Edit** (Editare).
4. Faceți clic pe trackball.
5. Faceți clic pe **Add Custom Phone Tune** (Adăugare sunet personalizat telefon).
6. Setați un ton de apel.
7. Apăsați tasta .
8. Faceți clic pe **Save** (Salvare).

Sfaturi pentru utilizarea media

- Pentru a mări o imagine, apăsați .
- Pentru a micșora o imagine, apăsați .
- Pentru a întrerupe redarea unui clip video sau a unei melodii, apăsați tasta **Mute** (Mut).
- Pentru a relua redarea unui clip video sau a unei melodii, apăsați din nou tasta **Mute** (Mut).

Încercați

Realizarea unei fotografii

1. Din cameră, faceți clic pe trackball.
2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
 - Pentru a realiza o altă fotografie, faceți clic pe pictograma **camera** (cameră).
 - Pentru a șterge fotografia, faceți clic pe pictograma **trash can** (pubelă).
 - Pentru a seta fotografia drept imagine de identificare a unui apelant sau fundal pentru pagina de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **crop** (decupare).
 - Pentru a redirecționa fotografia, faceți clic pe pictograma **envelope** (plic).
 - Pentru a redenumi și a salva fotografia, faceți clic pe pictograma **folder** (dosar).