

Model Terminal	Funcții specifice pentru deficiente de :				Altele
	Auz/Vorbire	Vedere	Dexteritate	Interacțiune	
Samsung Galaxy Trend 2 Lite	<p><b>Notificare prin bliț</b> - becul blițului camerei foto de pe dispozitiv va lumina intermitent pentru a vă atrage atenția că aveți un apel telefonic sau o notificare.</p> <p><b>Adaptare sunet</b> - funcție vă permite optimizarea sunetului căștilor</p> <p><b>Sunet Mono</b> - pentru cei care au dificultăți laterale ale auzului, funcția convertește sunetul din modul stereo în cel mono pentru a vă asigura că auziți toate sunetele de pe cele două canale.</p> <p><b>Oprire toate sunetele</b> - permite să opriți toate sunetele</p> <p><b>Creare modele de vibrații</b> - se pot crea modele de vibrații ce înlocuiesc sunetele de apel cu ajutorul meniului Vibrații din Setări audio. Vibrațiile vor rula timp de aproximativ 10 secunde</p>	<p><b>TalkBack</b> - citește cu voce tare ceea ce este afișat pe ecran</p> <p><b>Dimensiunea Fontului</b> - reglarea dimensiunii fontului - puteți alege între 5 și 7 dimensiuni ale fontului</p> <p><b>Reglarea culorii</b>- pentru îmbunătățirea lizibilității.</p> <p><b>Culori negative</b> - albul și negrul se vor inversa pentru a vă oferi o lizibilitate crescută</p> <p><b>Mărire prin gesturi</b> - permite să mărire sau micșorarea imaginii prin simpla apăsare de trei ori a afișajului</p> <p><b>S Voice</b> - prin setarea modului Hands-free se permite citirea mesajului primit de dispozitiv/ răspuns la mesaj prin utilizarea unei comenzi vocale sau preluarea de apeluri de la un prieten</p>	<p><b>Meniul de asistență</b>-crește accesibilitatea funcțiilor pentru utilizatorii care au dificultăți la folosirea corpului</p> <p><b>Întârziere apăsare și menținere</b> - permite editarea pe ecranul de pornire cu ajutorul meniului afișat în momentul în carese apasa și menține apăsarea pe orice spațiu gol de pe ecranul de pornire pentru o anumită perioadă de timp</p> <p><b>Modul atingere ușoară</b> - vă permite să opriți sau să întârziati alarma, evenimentele din calendar și alertările cronometrului, precum și să acceptați sau să respingeți apelurile în curs prin simpla apăsare</p>	<p><b>Controlul interacțiunii</b> - reduce erorile provenite din atingerile accidentale în timp ce rulați o aplicație.</p>	<p><b>Răspunsul / Încheierea apelurilor</b> -prin buton hardware sau prin comandă vocală și puteți încheia apelul prin utilizarea butonului de alimentare.</p> <p><b>Afișare comenzi rapide</b></p> <p>- din setările Accesibilitate și TalkBack prin apăsarea și menținerea apăsării pe butonul de alimentare</p> <p><b>Gestionarea accesibilității pe mai multe dispozitive</b> - prin NFC, Bluetooth, Wi-Fi Direct, Cloud etc</p>
Samsung Galaxy Xcover 3					
Samsung Galaxy Ace 4					
Samsung GALAXY A3					
Samsung GALAXY A5					
Samsung Galaxy S5 4G +					
Samsung Galaxy S6 32 GB					
Samsung Galaxy S6 64 GB					
Samsung Galaxy S6 128 GB					
Samsung Galaxy S6 Edge 32 GB					
Samsung Galaxy S6 Edge 64 GB					
Samsung Galaxy S6 Edge 128 GB					
Samsung Galaxy Alpha					
Samsung Galaxy Note 4					
Samsung Galaxy Note Edge					