

Instrucțiuni de instalare pentru TG01 Windows® phone (upgrade la Windows Mobile 6.5):

- **Mai întâi efectuați un back-up al tuturor datelor și informațiilor de pe telefonul dumneavoastră, deoarece acestea se vor șterge în urma upgrade-ului!**
- Descărcați arhiva cu upgrade-ul de software și dezarhivați fișierele direct pe cardul de memorie
- Introduceți cardul microSD în telefon și porniți-l
- Din meniul Start apăsați pe Programmes (Programe) -> File Explorer (Explorare Fișiere), apoi apăsați pe săgeata din dreapta My Documents (Documentele Mele) și alegeți "Storage Card" (Card de memorie).
- Apăsați pe fișierul 'TG01_SDDL.exe' pentru a porni aplicația care face upgrade-ul software-ului.
- Va apărea un ecran de confirmare, apăsați pe "Download" (Descărcare) pentru a continua.
- Upgrade-ul va dura între 5 și 10 minute, **NU ÎNCERCAȚI** să folosiți telefonul în această perioadă și nici nu scoateți bateria în timpul upgrade-ului!
- După ce s-a finalizat upgrade-ul, telefonul va arăta ecranul "Align Screen" (Aliniere Ecran); urmați instrucțiunile și după finalizare efectuați o resetare generală a telefonului (Master Clear) în felul următor: Start>Settings>System>Master Clear (Start>Setări>Sistem>Resetare generală). Această procedură va dura câteva minute.
- După ce s-a încheiat resetarea generală, va apărea din nou ecranul "Align Screen" (Aliniere Ecran), după care puteți să vă copiați înapoi pe telefon fișierele și datele personale salvate anterior.
- Telefonul dumneavoastră este acum un Windows® phone.