



Informații suplimentare

Broșura cu informații suplimentare: Găsiți informații și instrucțiuni pentru caracteristici pentru sarcini comune. Această broșură a fost livrată împreună cu dispozitivul dvs. BlackBerry®.

Aplicația Asistență: Găsiți instrucțiuni pas cu pas pentru toate sarcinile dispozitivului. Accesați această aplicație din ecranul de întâmpinare sau din meniul unei aplicații.

Instrumente pentru utilizatorul BlackBerry®: Găsiți tutorialul BlackBerry 101, ghidul de utilizare, contractul de licență și garanția software BlackBerry sau broșura cu *Broșura cu informații despre siguranță și produs*. De asemenea, puteți utiliza acest CD pentru a instala BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele între dispozitiv și calculator. Acest CD a fost livrat împreună cu dispozitivul dvs.

Site-ul Web al furnizorului dvs. de servicii wireless: Găsiți informații despre rețeaua wireless sau planul de servicii wireless.

www.blackberry.com/go/declarationofconformity: Vizualizați Declarația de conformitate pe baza Directivei 1999/5/CE (HG nr. 88/2003).

Personalizarea dispozitivului dvs.

www.discoverblackberry.com: Găsiți software, aplicații și accesorii pentru dispozitivul dvs. BlackBerry®.

www.shopblackberry.com: Căutați accesorii pentru dispozitivul dvs. De asemenea, puteți contacta furnizorul dvs. de servicii wireless pentru a cumpăra accesorii.

ATENȚIE: Utilizați numai accesorii aprobate de Research In Motion. Utilizarea unor accesorii neaprobate de RIM pentru a fi utilizate cu acest model de dispozitiv poate conduce la anularea oricărei aprobări sau garanții pentru dispozitiv, la nefuncționarea dispozitivului și poate fi periculoasă.



Începeți de aici
BlackBerry Bold 9700 Smartphone

©2009 Research In Motion Limited. Toate drepturile rezervate. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ și mărcile comerciale corelate, numele și siglele sunt proprietatea Research In Motion Limited și sunt înregistrate și/sau utilizate în S.U.A. și diferite țări din întreaga lume. Bluetooth este o marcă comercială a Bluetooth SIG. Google Mail este marcă comercială a Google Inc. Hotmail și Windows Live sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation. Wi-Fi este o marcă comercială a Wi-Fi Alliance. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi. Această documentație este oferită "ca atare" și fără condiții, aprobare, garanție, reprezentare de garanție sau responsabilitate de orice tip din partea Research In Motion Limited și a companiilor sale asociate, toate acestea denegând responsabilitatea explicit în cea mai mare măsură permisă de legea în vigoare în jurisdicția dvs.

MAT-26532-023 | PRINTSPEC-058 | SWD-656736-1019035938-023 | RCM71UW/RCN71UW

BlackBerry Bold™

Bun venit la BlackBerry!

Pregătiți-vă să experimentați libertatea și conectivitatea pe care le oferă soluția dvs. de telefonie mobilă all-in-one. Configurarea smartphone-ului dvs. BlackBerry® Bold™ este o joacă de copii. Urmăți instrucțiunile din acest ghid pentru a configura dispozitivul și a descoperi rapid caracteristicile de bază.

Introducerea cartei SIM și a bateriei

În funcție de modelul dispozitivului BlackBerry® sau de furnizorul de servicii wireless, s-ar putea să fie nevoie să inserați o cartelă SIM pentru a utiliza dispozitivul. Pentru informații suplimentare, consultați *Informații suplimentare* livrată împreună cu dispozitivul.




Dacă bateria este încărcată, dispozitivul dvs. pornește automat. Dacă dispozitivul nu pornește, încărcați bateria.

Încărcarea bateriei



Indicatori pentru nivelul bateriei



Simțiți-vă în siguranță!

Vă rugăm să consultați broșura *Informații despre siguranță și produs* de pe CD-ul BlackBerry® User Tools (*Instrumente pentru utilizatorul BlackBerry*) înainte de a utiliza dispozitivul sau oricare din accesoriile livrate împreună cu acesta. Această broșură include informații importante despre siguranța bateriei. Pentru a vizualiza cea mai recentă versiune a broșurii *Informații despre siguranță și produs*, vizitați www.blackberry.com/go/docs.

Rularea Expertului pentru configurare

Expertul de configurare este conceput pentru a vă ajuta să învățați despre navigare și introducerea textului, modificarea opțiunilor pentru personalizarea dispozitivului dvs. BlackBerry® configurarea conexiunilor wireless și Bluetooth® și configurarea uneia sau mai multor adrese de e-mail. Expertul pentru configurare trebuie să apară automat la prima pornire a dispozitivului.

1. Dacă expertul pentru configurare nu apare automat, pe ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Configurare**, faceți clic pe pictograma **Expert pentru configurare**.
2. Parcurgeți instrucțiunile afișate pe ecran.

Configurarea unei adrese de e-mail

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să cunoașteți informațiile de conectare pentru adresele de e-mail existente sau administratorul dvs. trebuie să vă fi furnizat o parolă de activare corporațională.

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Configurare**, faceți clic pe pictograma **Expert pentru configurare**.
2. În ecranul de configurare a e-mailului, selectați una dintre următoarele opțiuni:
 - **Doresc să creez sau să adaug o adresă de e-mail:** Aceasta este opțiunea de configurare a e-mailului folosită cel mai frecvent de utilizatorii individuali. Utilizați această opțiune pentru a asocia dispozitivul BlackBerry® cu una sau mai multe (maxim zece) adrese de e-mail existente (de exemplu, un cont de e-mail Google Mail™ sau Windows Live™ Hotmail®) sau pentru a crea o adresă de e-mail nouă pentru dispozitivul dvs. Pentru a utiliza o aplicație pentru rețele sociale pe dispozitivul dvs., trebuie să utilizați această opțiune pentru a asocia dispozitivul cu adresa de e-mail pe care o utilizați pentru a primi notificări de la rețele sociale. Dacă această opțiune nu se afișează, contactați furnizorul de servicii wireless.
 - **Doresc să utilizez un cont de e-mail de serviciu cu un BlackBerry Enterprise Server:** Aceasta este opțiunea de configurare a e-mailului folosită cel mai frecvent de către utilizatorii din corporații. Utilizați această opțiune pentru a asocia dispozitivul dvs. cu cont de e-mail de serviciu utilizând BlackBerry® Enterprise Server, dacă administratorul v-a furnizat o parolă de activare corporațională.
3. Faceți clic pe **Înainte**.
4. Parcurgeți instrucțiunile afișate pe ecran.

Notă: Când adresa de e-mail este configurată corect, primiți un mesaj de confirmare. Pentru a vizualiza și a gestiona mesajele de e-mail, pe ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma **Mesaje**.

Nu pot configura o adresă de e-mail

Încercați să efectuați următoarele acțiuni:






- În ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Configurare**, faceți clic pe pictograma **Expert pentru configurare**. În ecranul de configurare e-mail, verificați dacă ați introdus corect toate informațiile despre adresa de e-mail. Pentru a vizualiza parola pe care ați introdus-o, selectați caseta de validare **Afișare parolă**.
- Verificați dacă adresa de e-mail este asociată cu un cont de e-mail acceptat (de exemplu, un cont de e-mail POP3 sau IMAP). Pentru informații suplimentare despre conturile de e-mail acceptate, contactați furnizorul dvs. de servicii wireless.
- În cazul în care comutați de la alt dispozitiv BlackBerry® asociat cu una sau mai multe adrese de e-mail utilizând BlackBerry® Internet Service, trebuie să comutați automat sau manual dispozitivele utilizând aplicația de configurare a e-mailului. Pentru informații suplimentare despre comutarea dispozitivelor, consultați broșura *Informații suplimentare* livrată împreună cu dispozitivul.

Pentru informații suplimentare despre configurarea unei adrese de e-mail, vizitați www.blackberry.com/go/docs și faceți clic pe **BlackBerry Internet Service**.

Informații elementare



Despre tasta Meniu și tasta Leșire

Tasta **Meniu**  și tasta **leșire**  de pe dispozitivul dvs. BlackBerry® sunt concepute să vă ajute să navigați pe ecrane și să finalizați sarcinile rapid și ușor. Dacă doriți să finalizați o acțiune într-o aplicație sau în ecranul de întâmpinare, puteți să o găsiți în meniul afișat la apăsarea tastei **Meniu** . Pentru a selecta un element de meniu evidențiat, apăsați din nou tasta **Meniu** . Dacă doriți să închideți meniul sau să vă deplasați la ecranul anterior, apăsați tasta **leșire** .






Deplasarea în ecran

Ecran de întâmpinare



Mai multe aplicații pe ecranul de întâmpinare



- Pentru a vizualiza mai multe aplicații pe ecranul de întâmpinare, apăsați tasta **Meniu** .
- Pentru a reveni la ecranul de întâmpinare când nu sunteți în timpul unui apel, apăsați tasta **Terminare** .
- Pentru a vă deplasa la ecranul anterior, apăsați tasta **leșire** .
- Pentru a muta cursorul în orice direcție și a evidenția elemente, deplasați degetul pe trackpad.
- Pentru a selecta un element sau a deschide o legătură, faceți clic pe trackpad.
- Pentru a modifica valoarea dintr-un câmp, faceți clic pe un câmp. Faceți clic pe o valoare.

Sfaturi pentru introducerea textului

Important: Când utilizați dispozitivul BlackBerry® luați pauze dese. Dacă resimțiți disconfort la nivelul oricărei părți a corpului când utilizați dispozitivul, întrerupeți imediat utilizarea acestuia. Dacă disconfortul persistă, consultați medicul. Pentru un tutorial interactiv de introducere a textului, în ecranul de întâmpinare sau în dosarul **Configurare**, faceți clic pe pictograma **Expert pentru configurare**. Faceți clic pe **Tutoriale de navigare și introducere text**.



- Pentru a transforma o literă în majusculă, apăsați tasta aferentă literei până la afișarea majusculei sau apăsați tasta **AA** și tasta aferentă literei.
- Pentru a introduce un număr sau caracterul alternativ de pe o tastă, apăsați tasta **alt** și tasta corespunzătoare numărului sau caracterului respectiv. De exemplu, pentru a introduce numărul unu (1), apăsați tasta **alt** și **1**.
- Pentru a introduce un a-rond (@) sau un punct (.) în câmpul unei adrese de e-mail, apăsați tasta **space**.
- Pentru a introduce un simbol, apăsați tasta **sym**. Pentru a vizualiza mai multe simboluri, apăsați din nou tasta **sym**. Introduceți litera care apare sub simbol.

Indicatoare pentru introducerea textului









În timpul tastării, indicatori pentru introducerea textului apar în colțul din dreapta sus al ecranului.



	CAP lock (majuscule)		mod Alt
	NUM lock (scriere numai cu cifre)		

Aplicații

Puteți accesa aplicațiile pe ecranul de întâmpinare și în dosarele de pe ecranul de întâmpinare. Pentru a vizualiza ecranul de întâmpinare, când nu sunteți în timpul unui apel, apăsați tasta **Terminare** . Vizualizarea inițială a ecranului de întâmpinare afișează numai unele din aplicațiile disponibile. Pentru a vizualiza mai multe aplicații pe ecranul de întâmpinare, apăsați tasta **Meniu** .

Explorați aplicațiile disponibile pe dispozitivul dvs. BlackBerry®. În continuare sunt prezentate câteva aplicații pentru inițiere.

	Expert pentru configurare Aflați informații despre introducerea textului, modificarea opțiunilor pentru personalizarea dispozitivului și configurarea adresei de e-mail. Expertul pentru configurare vă oferă și legături către informații despre sarcinile comune.
	Setări pentru e-mail Configurați una sau mai multe adrese de e-mail sau modificați opțiunile de e-mail pentru BlackBerry® Internet Service.
	Browser Vizitați pagini Web sau vizualizați lista de marcaje de utilizare frecventă din browser.
	Camera Realizați o fotografie. În funcție de modelul dispozitivului dvs., este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
	Media Înregistrați o notă vocală sau un clip video, vizualizați imaginile salvate sau redați melodiile, tonurile de apel, notele vocale sau clipurile video salvate. În funcție de dispozitivul dvs. BlackBerry, este posibil ca funcția pentru camera foto sau video să nu fie acceptată.
	Mesaje Vizualizați o listă cu mesajele dvs.
	Opțiuni Vizualizați lista principală cu opțiunile pentru dispozitiv. De asemenea, puteți accesa opțiuni suplimentare din meniul fiecărei aplicații.
	Contacte Vizualizați lista de contacte sau adăugați un contact nou.










	Configurare Wi-Fi Configurați o conexiune la o rețea Wi-Fi®. În funcție de modelul dispozitivului dvs., este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
	Asistență Vizualizați ghidul utilizatorului pentru dispozitivul dvs.

Este posibil ca unele aplicații să apară în unul din dosarele următoare:




	Configurare		Descărcări
	Aplicații		Jocuri

Indicatori de stare












Indicatori de stare din pagina de întâmpinare

	setare alarmă		total apeluri nepreluat
	total mesaje nedeschise		trimitere date
	total mementouri din calendar		primire date
	mesaj vocal		roaming
	notificare nouă		

Indicatori de stare pentru telefon

	apel nepreluat		apel primit
	apel efectuat		

Indicatori de stare pentru lista de mesaje

	mesaj nedeschis		mesaj MMS
	mesaj deschis		mesaj trimis
	mesaj cu un atașament		mesajul este în curs de trimitere
	mesajul are prioritate ridicată		mesajul nu a fost trimis
	mesaj text SMS		mesaj ciornă
	mesaj înregistrat		

Indicator de stare a camerei

Indicatorii de stare a camerei apar în colțul din dreapta jos al ecranului atunci când utilizați camera foto sau camera video. În funcție de dispozitivul dvs. BlackBerry®, este posibil ca funcția pentru camera foto sau video să nu fie acceptată.

	blițul este activat		modul Bliț automat
	blițul este dezactivat		viteză mică declanșator